



## MANUEL D'INSTRUCTIONS



# 1 Télécharger l'application

Téléchargez notre application à **[musegear-finder.net/setup](https://musegear-finder.net/setup)** ou scannez le code QR suivant.



## 2 Activez votre Bluetooth

Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil.

## 3 Connectez votre finder à l'application

1. Ouvrir l'application
2. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
3. Veuillez activer le GPS
4. Appuyez sur le bouton du finder et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que la DEL clignote.

## 4 Localisez votre finder à l'aide du smartphone

Lorsque votre finder est connecté à votre smartphone, ouvrez l'application et appuyez sur le finder que vous souhaitez rechercher. Cliquez ensuite sur "Alarme". Le finder émet un bip et la DEL rouge clignote.

## 5 Trouvez votre smartphone à l'aide de finder

Maintenez la touche enfoncée sur le finder ou appuyez deux fois (selon le modèle).

## 6 Changement de pile

Ouvrez le couvercle au niveau de l'encoche à l'aide de la puce fournie. Retirez l'ancienne pile et insérez-en une neuve. Après avoir fermé le couvercle, appuyez sur le bouton.

## 7 Dernière localisation

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir activé votre GPS sur votre smartphone. Si vous perdez le finder et que la connexion Bluetooth est interrompue, le dernier emplacement est automatiquement enregistré. Vous pouvez ensuite visualiser cet emplacement dans l'application sur la carte.

# Caractéristiques techniques

Pile:            finder 1, finder 2: 3V, 220 mAh (CR2032)  
                  finder mini, finder flat: 3V, 85 mAh (CR2016)

Niveau de pression acoustique d'émission:

finder 1: 75 db(A)

finder 2: 98 db(A)

finder mini, finder flat: 85 db(A)

Bande de fréquences:    UHF Bande de fréquences (2,4-2,4835 GHz)

RF Power dBm (EIRP):    ~ 6dBm

## Contenu de la livraison

1x musegear finder

1x cil/ruban pour la fixation (finder 1, 2 et mini)

1x adhésif double face à coller sur vos objets de valeur (finder 1,2 et mini)

1x porte-clés (détecteur plat)

1x ouverture de la puce

1x musegear finder App (téléchargeable depuis l'Apple App Store / Google App Store)

## Instructions de sécurité

Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour l'avenir.

<b>Erreur</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
Un code PIN est requis pour l'appairage avec un smartphone.	La connexion n'est pas établie via l'application, mais via les paramètres Bluetooth du smartphone.	Connectez le finder directement via l'application (symbole + ci-dessus).
Le finder ne peut pas être appairé.	Bluetooth est désactivé.	Activez Bluetooth dans les paramètres système de votre smartphone.
	Le trouveur est trop loin du smartphone.	Tenez le finder le plus près possible du smartphone intelligent jusqu'à ce qu'il émette un bip.
	La pile du finder est à plat.	Remplacez la pile. S'il est à nouveau vide après un court laps de temps, il peut y avoir un défaut technique. Veuillez contacter directement notre support technique.

<b>Erreur</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
La batterie se décharge en quelques jours.	Le module de commande du finder est défectueux.	Si la batterie de rechange est également rapidement vide, plaignez-vous auprès de nous pour le finder.
La batterie du smartphone se décharge rapidement.	Cela se produit avec relativement peu de smartphones et est lié à leur consommation d'énergie lors de l'utilisation du module GPS en particulier.	Vous pouvez désactiver le GPS et le Bluetooth et ne les activer que si vous en avez besoin - si vous cherchez le finder.
La gamme est très petite.	La portée de la technologie Bluetooth peut atteindre 90 mètres, mais peut être sévèrement limitée par la nature des murs et des objets entre le viseur et le smartphone.	Utilisez le finder à l'extérieur avec contact visuel. Il ne devrait pas pleuvoir. Si la portée est bien en dessous de 50 mètres, vous pouvez vous plaindre au finder.



<b>Erreur</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
L'application ne fonctionne pas.	Cela peut avoir plusieurs raisons. Dans de rares cas, les mises à jour d'iOS/Android ne sont pas immédiatement compatibles avec l'application finder.	Téléchargez la dernière version de l'application. Si cela ne vous aide pas, veuillez contacter notre support.
L'emplacement n'est pas indiqué sur la carte.	Le GPS est désactivé ou l'application de finder n'a pas accès au GPS.	Allumez le GPS et assurez-vous que le finder-App est autorisé à utiliser les services GPS/localisation.

# Consignes de sécurité pour les batteries

## **Attention! Danger de mort !**

Les piles n'appartiennent pas aux enfants. Ne laissez pas les piles ouvertes. Ils risquent d'être avalés par des enfants ou des animaux domestiques. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

## **Attention! Risque d'incendie !**

Les piles ne doivent pas être court-circuitées. Il peut en résulter une surchauffe, un risque d'incendie ou d'éclatement.

## **Attention!**

Ne jetez pas les piles dans le feu ou dans l'eau. Ne chargez pas des piles qui ne sont pas rechargeables. Les piles peuvent exploser.

# Consignes de sécurité concernant le degré de protection

L'appareil est uniquement protégé contre les projections d'eau. Ne l'immergez jamais dans l'eau, sinon il pourrait causer des dommages irréparables à la propriété.

# Aliénation



L'emballage est fait de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans des points de recyclage locaux. Communiquez avec votre conseil municipal pour connaître les options d'élimination du produit en fin de vie. Lorsque votre produit a atteint la fin de sa vie utile, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères dans l'intérêt de la protection de l'environnement, mais éliminez-le de façon appropriée. Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte et leurs heures d'ouverture auprès de votre administration locale. Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et à ses amendements. Retourner les batteries et/ou les équipements via les installations de collecte proposées. Dommages à l'environnement dus à l'élimination incorrecte des piles ! Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumis à un traitement spécial des déchets. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, retournez les piles usagées à un point de collecte municipal.

# Conditions de garantie

L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et soigneusement testé avant la livraison. La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ou des dommages aux pièces fragiles telles que les interrupteurs, les batteries, les boîtiers. Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou réparé. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les instructions données dans ce manuel doivent être strictement respectées. Évitez toute utilisation ou action déconseillée ou mise en garde dans ce manuel. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé. La réparation ou le remplacement du produit ne constitue pas une nouvelle période de garantie. Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans sur l'appareil à compter de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Veuillez conserver l'emballage d'origine. Ce document est requis comme preuve d'achat.

# Durée de garantie

Si un défaut ou un défaut de fabrication survient dans les 2 ans suivant la date d'achat de ce produit, le produit sera réparé ou remplacé par nous sans frais pour vous. Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. La garantie s'applique aux défauts de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces de production soumises à une usure normale (par exemple les batteries) et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ou pour des dommages sur des pièces fragiles, par exemple des interrupteurs, des batteries et des boîtiers.

Par la présente, MS kajak7 UG déclare que les équipements radio de type MG-FI / MG-FI2 / MG-FI2 / MG-FF1 et MG-FM1 sont conformes à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.muesegear-finder.net/ce](http://www.muesegear-finder.net/ce).

# Mentions légales

MS kajak7 UG (responsabilité limitée)

Rückertweg 8

74182 Obersulm

Germany

[Info@musegear.net](mailto:Info@musegear.net)

[www.musegear.net](http://www.musegear.net)

Facebook: [fb.me/musegear](https://www.facebook.com/musegear)

WEEE No.: DE 74013253

Tous droits réservés par le fabricant



Version: 11/2019

numéro de modèle: finder 2: MG-FI2  
finder mini: MG-FM1  
finder flat: MG-FF1

Statut de l'information: 11/2019

L'adresse du fabricant et le numéro de modèle se trouvent à l'intérieur du boîtier. Finder peut être ouvert avec un ongle ou un clip.